

DISC LOCK ALARM

LES AVANTAGES XENA / CHOISIR UN MODÈLE

Le modèle de barrure-alarme XENA que vous allez choisir dépend de votre disque de roue installé sur votre moto. Puisque les fabricants de motos changent constamment de fournisseurs de disques, on vous suggère fortement de vérifier votre moto afin de choisir la barrure-alarme XENA la mieux adaptée à votre disque.

Un des avantages indéniables de la barrure-alarme XENA est qu'elle vous rappelle sa présence avant de démarrer votre moto....!!

Tous les modèles XENA possèdent les mêmes 3 capteurs: un capteur lumineux (LED), un capteur de mouvement ainsi qu'un capteur de rotation. La sensibilité de la barrure-alarme XENA est dictée par son emplacement sur votre disque de roue. Par exemple, une barrure-alarme installée au haut du disque sera plus sensible que lorsqu'elle est installée au bas.

Tous les modèles de barrure-alarme XENA sont offerts en deux versions:

- Noir et jaune, pour une meilleure visibilité
- Acier inoxydable, pour un look plus classique

Les modèles en acier inoxydable comportent la lettre « S ». Ex.: XM9 noir & jaune XMS9 acier inoxydable

DIFFÉRENCES ENTRE LES MODÈLES

Le plus petit des modèles est le XM9 et le XMS9. La goupille de verrouillage est de 1/4" ce qui vous permet de l'insérer dans les trous des disques ventilés. Ces modèles offrent une «insertion» de 2" ce qui veut dire que l'espace entre l'extrémité et l'intérieur du disque ne peut pas dépasser 2".

Les modèles XM10 et XMS10 offrent les mêmes qualificatifs que les modèles précédents à l'exception de la goupille de verrouillage qui, elle, mesure 3/8". Tout comme les modèles XM9 et XMS9, les XM10 et XMS10 possèdent une «insertion» de 2".

Nos plus gros modèles sont les XE12 et XE12. Ces versions offrent une goupille de verrouillage de 1/2" en plus d'une «insertion» de 3". Il vous faut donc un maximum de 3" entre l'extrémité et l'intérieur du disque.

Si, par malheur, vous choisissez un modèle de barrure-alarme XENA qui ne fait pas sur votre moto, nous vous l'échangerons contre un modèle plus propice (l'item retourné doit être en excellente condition).

Tous les modèles fonctionnent à l'aide d'un ensemble de batteries (6 x LR44; batteries pour montres). Chaque modèle comprend déjà un ensemble de batterie en plus d'un ensemble de rechange. Un ensemble de batterie dure, en moyenne, une saison. Ces batteries peuvent être disponibles chez XENA.



International Security Products
www.ispmarketinginc.com

DISC LOCK ALARM

L'INSTALLATION DE LA BARRURE-ALARME XENA

Tous les modèles de barrure-alarme XENA peuvent être installés sur le disque avant ou arrière de votre moto. Rappelez-vous que votre barrure-alarme est plus sensible lorsqu'elle est installée en haut du disque.

Lorsque le capteur de lumière perçoit qu'il est installé sur votre disque, une sonnerie se fera entendre après 10 secondes. Cette sonnerie vous confirme que l'unité est entrain de s'armer. 5 à 10 secondes après cette sonnerie, votre barrure-alarme est entièrement engagée.

Lorsque activé, la barrure-alarme XENA sonnera 2 coups pour ensuite sonner 15 secondes avant de s'arrêter. Une fois éteinte, la barrure-alarme XENA se réarme par elle-même.

IMPORTANT

Si vous constatez que votre barrure-alarme XENA devient moins sensible ou que l'alarme ne sonne plus aussi forte que lors de votre achat, voici deux points importants à vérifier:

- Changer votre ensemble de batteries
- Nettoyer le capteur lumineux à l'aide d'un linge sec. Ce capteur est situé dans le haut de «l'insertion». Nous vous conseillons d'ailleurs de nettoyer le capteur lumineux sur une base régulière.

XENA offre également des systèmes de chaînes et de câbles avec barrure-alarme. Nous expédions les produits la même journée que la réception du bon de commande.

Tous les produits XENA possèdent une garantie de 12 mois (excluant les batteries).

www.ispmarketinginc.com

ISP



International Security Products
www.ispmarketinginc.com

Intelligent security